

BENDERS **NATURSTEN** | BEKLÄDNADSGRANIT

# MONTERINGSANVISNING

Beklädnadsgranit med klamra



## *Beklädnads klamra*

Klamra används vid montering av beklädnadsgranit tillsammans med Kemankare.

# MONTERINGSANVISNING

Beklädnadsgranit med klamra



## Montering av klamra

Klamror avsedda för montering av beklädnadssten, fästs i bakmur av betong, tegel eller lättbetong. Klamrorna ger god bärighet vid mindre luftspalt och kombineras med bärramlor om så krävs.



**Beklädnads klamra**  
8x110 mm  
Art nr 310109000

Klamrorna placeras med fördel i stötfogarna (om förbanden tillåter). Här följer arbetsgången i korthet.

- Kila upp en sten så den står på önskad plats
- Borra hål i sidan på stenen för dubben som kommer hålla uppe stenen.
- Därefter borrar hål in i betongväggen. Injektera (kemankare) klamran i väggen och trä in dubben genom klamran.
- Borra sedan hål i nästa sten och placera bredvid föregående sten.

Åtgång ca 8-12 st per m<sup>2</sup>.

